

Uživatelský návod ovladače - stmívače TL-DIM-RF1



Stmívač světla umožňuje
dálkově ovládat LED zdroje světla které to umožňují.
Lze jím ovládat zapnutí, vypnutí a intenzitu světla
od 5 do 100%

Technický popis :

pracovní teplota :-29° až 60°C

vstupní napětí 12-24V (označeno jako INPUT)

výstup: 12V/96W, 8A

24V/192W 8A

(označeno jako OUTPUT)

Pokud ovladač nereaguje, proveďte napárování

ovladače: odpojte přijímač od napájení, držte na
ovladači zároveň obě tlačítka - šipky, připojte
přijímač ke zdroji, připojený pásek problikne
nebo zhasne, potom pusťte obě tlačítka. Hotovo

