

Uživatelský návod ovladače - stmívače RF30A



Stmívač umožňuje dálkově ovládat LED zdroje světla.
Lze jím ovládat zapnutí, vypnutí a intenzitu světla
od 5 do 100%

Parametry: :

INPUT vstupní napětí 12-24VDC 30A

OUTPUT výstup: 30A, 12V/360W, 24V/720W

Pokud ovladač nereaguje, proveďte napárování
ovladače: odpojte přijímač od napájení, připojte
přijímač ke zdroji, do 6s podržte na ovladači zároveň
obě tlačítka šipek, připojený pásek problikne.
Můžete na 1 přijímač spárovat 2 ovladače, na 1
ovladač několik přijímačů.



-LED



12V

