


RGB CCT LED PANEL



SQUARE RGB CCT LED PANEL



SQUARE	x/y mm	a x a mm
9W	104x104	120x120
18W	158x158	174x174
27W	209x209	225x225
36W	284x284	300x300

Installation guide / Montážní návod


EN

1. All handling with the luminaire must be carried out only when the luminaire is disconnected from the mains.
2. Connect the mains power to the input of the power supply, connect output of the power supply to the RGBCCT controller, LED panel output cables connect to the controller (Black +, Red -, Green -, Blue -, Yellow - 2000K, White - 6000K).
3. Cut the hole for recessed panel light by the type.
4. Fix the luminaire and the power supply unit using the provided accessories.
5. Connect the power supply unit to the mains.
5. Turn on the switch of the mains.


CZ

1. Veškerou manipulaci se svítidlem provádět pouze při odpojení napájení ze sítě.
2. Připojte síťové napájení na vstup napájecího zdroje, výstup zdroje do RGBCCT ovladače, výstupní kabely z LED panelu zapojte do ovladače (Černá +, červená -, zelená -, modrá -, žlutá - 2000K, bílá - 6000K).
3. Vyřežte otvor dle typu panelu.
4. Upevněte svítidlo a napájecí zdroj připojte do sítě.
5. Zapněte přívod napájení.


1




2




3



4




5




EN What is in the box

CZ Obsah balení

SQUARE RGB CCT LED PANEL





ROUND RGB CCT LED PANEL



EN IP rating

CZ Stupeň krytí - IP

IP20



WARNING / UPOZORNĚNÍ

EN Installation can be carried out by a qualified person only

DE Montage darf nur qualifizierte Person durchführen

CZ Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba

SK Montáž môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba

HU A szerelést megfelelő szakképzettséggel rendelkező személynek kell végeznie

PL Montażu dokonywać może tylko wykwalifikowana osoba