


RENDO CCT PLAFON LUMINAIRE

RENDO CCT PLAFON SVÍTIDLO




SQUARE / HRANATÝ



SQUARE HRANATÝ	a x a mm	b mm
24W	300x300	80
36W	400x400	80
48W	500x500	80



ROUND / KULATÝ




ROUND KULATÝ	Ø a mm	b mm
24W	300	80
36W	400	80
48W	500	80



CCT settings / nastavení


Model - Triak

Changing the CCT color on the LED power supply.
Změna barvy na LED zdroji.



Model - Tuya


Changing the CCT color via an application.
Změna CCT barvy pomocí aplikace.




EN What is in the box

CZ Obsah balení

SQUARE / HRANATÝ



ROUND / KULATÝ



WARNING / UPOZORNĚNÍ

EN Installation can be carried out by a qualified person only

DE Montage darf nur qualifizierte Person durchführen

CZ Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba

SK Montáž môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba

HU A szerelést megfelelő szakképzettséggel rendelkező személynek kell végeznie

PL Montażu dokonywać może tylko wykwalifikowana osoba

Installation guide / Montážní návod


EN

1. All handling with the luminaire must be carried out only when the luminaire is disconnected from the mains.
2. Fix the lamp body to the ceiling with screws.
3. Connect the luminaire to the mains.
4. Bend the cover and put it into the lamp body.
5. Turn on the switch of the mains.


CZ

1. Veškerou manipulaci se svítidlem provádět pouze při odpojení napájení ze sítě.
2. Pomocí šroubů připevněte svítidlo ke stropu.
3. Připojte přírodní kabely.
4. Prohněte kryt svítidla a vložte jej do svítidla.
5. Zapněte přívod napájení.


1




2



3



4



5

